



# ATLET İSTIFLEYİCİ/TOPLAYICILAR

## NOVA TS 140 ÇİFT TELESKOPIK MAST

| ŞANZİMAN                     |                                     |        |
|------------------------------|-------------------------------------|--------|
| KULLANIM                     |                                     | İKLİM  |
| Normal                       |                                     | İlımlı |
| ÜRÜN ÖNERİSİ 1               | ÜRÜN ÖNERİSİ 2                      |        |
| <b>Gearlube GL-5 85W-140</b> | <b>Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140</b> |        |
| Değişim her 800 saat         |                                     |        |
| KULLANIM                     |                                     | İKLİM  |
| Normal                       |                                     | Arktik |
| ÜRÜN ÖNERİSİ 1               | ÜRÜN ÖNERİSİ 2                      |        |
| <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>  | <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>  |        |
| Değişim her 800 saat         |                                     |        |
| KULLANIM                     |                                     | İKLİM  |
| Zor                          |                                     | İlımlı |
| ÜRÜN ÖNERİSİ 1               | ÜRÜN ÖNERİSİ 2                      |        |
| <b>Gearlube GL-5 85W-140</b> | <b>Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140</b> |        |
| Değişim her 500 saat         |                                     |        |
| KULLANIM                     |                                     | İKLİM  |
| Zor                          |                                     | Arktik |
| ÜRÜN ÖNERİSİ 1               | ÜRÜN ÖNERİSİ 2                      |        |
| <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>  | <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>  |        |
| Değişim her 500 saat         |                                     |        |
|                              |                                     |        |

# ATLET İSTIFLEYİCİ/TOPLAYICILAR NOVA TS 140 ÇİFT TELESKOPIK MAST



## HİDROLİK SİSTEM

| KULLANIM | İKLİM  |
|----------|--------|
| Normal   | İlîmlî |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| ÜRÜN ÖNERİSİ 1     |  |  |
| <b>Perlus H 32</b> |  |  |

Değişim her 800 saat

| KULLANIM | İKLİM  |
|----------|--------|
| Normal   | Arktik |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| ÜRÜN ÖNERİSİ 1     |  |  |
| <b>Perlus H 15</b> |  |  |

Değişim her 800 saat

| KULLANIM | İKLİM  |
|----------|--------|
| Zor      | İlîmlî |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| ÜRÜN ÖNERİSİ 1     |  |  |
| <b>Perlus H 32</b> |  |  |

Değişim her 500 saat

| KULLANIM | İKLİM  |
|----------|--------|
| Zor      | Arktik |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| ÜRÜN ÖNERİSİ 1     |  |  |
| <b>Perlus H 15</b> |  |  |

Değişim her 500 saat

## GRESLEME NOKTALARI/MEMELERİ KALDIRMA ZİNCİRİ

| KULLANIM | İKLİM  |
|----------|--------|
| Normal   | İlîmlî |

|                               |  |  |
|-------------------------------|--|--|
| ÜRÜN ÖNERİSİ 1                |  |  |
| <b>Industrial Chain Spray</b> |  |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|



# ATLET İSTIFLEYİCİ/TOPLAYICILAR

## NOVA TS 140 ÇİFT TELESKOPIK MAST

| GRESLEME NOKTALARI/MEMELERİ TEKERLEK RULMANLARI |                                 |                              |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| KULLANIM                                        |                                 | İKLİM                        |
| Normal                                          |                                 | İlımlı                       |
| ÜRÜN ÖNERİSİ 1                                  | ÜRÜN ÖNERİSİ 2                  | ÜRÜN ÖNERİSİ 3               |
| <b>Labora Grease</b>                            | <b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b> | <b>MP Lithep Grease EP 2</b> |

| GRESLEME NOKTALARI/NIPELLERİ DIREK RULMANLARI |                                 |                              |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| KULLANIM                                      |                                 | İKLİM                        |
| Normal                                        |                                 | İlımlı                       |
| ÜRÜN ÖNERİSİ 1                                | ÜRÜN ÖNERİSİ 2                  | ÜRÜN ÖNERİSİ 3               |
| <b>Labora Grease</b>                          | <b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b> | <b>MP Lithep Grease EP 2</b> |

| GRESLEME NOKTALARI/NIPELLERİ DIREKSİYON ZİNCİRLERİ |                                 |                              |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| KULLANIM                                           |                                 | İKLİM                        |
| Normal                                             |                                 | İlımlı                       |
| ÜRÜN ÖNERİSİ 1                                     | ÜRÜN ÖNERİSİ 2                  | ÜRÜN ÖNERİSİ 3               |
| <b>Labora Grease</b>                               | <b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b> | <b>MP Lithep Grease EP 2</b> |

| GRESLEME NOKTALARI/NIPELLERİ MAST ZİNCİRLERİ |  |        |
|----------------------------------------------|--|--------|
| KULLANIM                                     |  | İKLİM  |
| Normal                                       |  | İlımlı |
| ÜRÜN ÖNERİSİ 1                               |  |        |
| <b>MoS2 Grease EP 2</b>                      |  |        |

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.